

P.v.D. - Music & Events



Jukebox Bedienungsanleitung

EINSCHALTEN	2
AUSSCHALTEN	2
Bedienelemente	3
Software.....	3
MINI-MISCHPULT	4
Mikrofon Jukebox 1.....	5
Mikrofon Jukebox 2.....	5
Mikrofon Jukebox 3.....	6
Licht Steuern.....	6

EINSCHALTEN

Nach Einstecken des Stroms startet der PC und die Software automatisch.

Auch die Musikwiedergabe wird sofort gestartet.

Sollte ein kurzzeitiger Stromausfall passieren (weniger 30SEC), so muss der Strom mindestens 30SEC abgezogen werden und wieder eingeschaltet werden. Erst dann startet der PC wieder selbstständig.

AUSSCHALTEN

1. Die Software muss über das rote Kreuz (19) beendet werden.
2. Windows herunterfahren. Es gibt dazu auf dem Desktop einen Button.
3. Netzstecker ziehen. Ein kurzes „Plopp-Geräusch“ an den Boxen ist normal.

Bedienelemente



Software

1. Anzeige des aktuell laufenden Songs
2. Dieser Songs wird als Nächstes gespielt
3. Sofortiges Überblenden auf den nächsten Song
4. Wiedergabe starten. Grün=Wiedergabe läuft
5. Pausiert die Wiedergabe an aktueller Stelle
6. Springt im gewählten ca. 30s vorwärts (zum Beispiel um ein ruhiges Intro zu überspringen)
7. MUTE (Stummschaltung), lässt die Wiedergabe jedoch weiterlaufen. Das Mikrofon wird nicht stumm geschaltet.
8. Es kann gezielt nach Titeln oder Interpreten gesucht. Die Texteingabe kann auch lediglich Fragmente enthalten, wenn man sich mit der Schreibweise nicht sicher ist (z. B. bei Eingabe von „D vid G tt Memo“ wird „David Guetta – Memories“ gefunden) Bei erneutem Antippen der SUCHE-Taste lässt sich eine neue Suche starten
9. der „IN LISTE“ Button lädt einen markierten Titel aus dem Suchergebnisse-Fenster (15) in die Playliste (16) und wird direkt nach dem aktuell laufenden abgespielt.
10. Sollte die aktuelle vorbereitet Playliste aus einem Grund „verkorst“ sein lässt sich eine zuvor

gesicherte Playlist wieder herstellen. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn jemand zu viele unpassende Titel eingefügt hat, oder durch Antippen der Überschriften „Titel“, „Interpret“, „Länge“ die Sortierung durcheinander gebracht hat. Im Ordner-Feld (14) findet sich oben ein weißer Ordner (Listen&Empfehlungen). Diesen öffnen und den nächsten Ordner „Playlisten“ auswählen. Hier findet sich z. B. die Playliste Standard 2022 und auch alle anderen vorab gesicherten Playlisten. Da diese Funktion, die aktuelle Playlist überschreibt, ist dies nur als Notlösung zu empfehlen.

11. Die aktuell angelegte Playliste lässt sich als Sicherung abspeichern. Hierzu bitte leicht einzuordnende Titel vergeben wie „40. Frank Schulz“ o.ä. Dies macht Sinn wenn man viel an der Standardplayliste geändert hat, um diese dem eigenen Musikgeschmack besser anzupassen. So lässt sich die Liste jederzeit wieder herstellen (siehe 10)
12. Der markierte Titel in der Playliste wird entfernt
13. Auf den markierten Titel in der Playliste wird direkt übergeblendet und die Wiedergabe hinter diesem fortgesetzt. Nur Titel in der Playliste, NIE im Suchergebnis-Fenster auswählen.
14. Hier sind alle vorhandenen Titel nach Genres vorsortiert. Dies ermöglicht ein besseres „stöbern“ nach weiteren Titeln
15. In diesem Fenster werden entweder die Titel angezeigt, welcher ein angewählter Ordner (14) enthält oder das Suchergebnis einer Textsuche (8).
16. PLAYLISTE: In der Playlist wird auch angezeigt, zu welcher Uhrzeit der jeweilige Titel laufen würde. Springt man mehrere Titel weiter, verändern sich die errechneten Zeiten dementsprechend. Wird an dem Notensymbol vor dem Interpreten ein roter Balken angezeigt, dann wurde dieser Titel bereits gespielt. Bei Neustart des Programmes setzen sich diese „Merker“ wieder zurück. **Achtung!** Ein Klick auf die oberen Balken „Titel“, „Interpret“ und „Länge“ sortiert die Titel danach um und die sinnvolle Abspielfolge ist zerstört (Notlösung siehe Punkt 10).
17. Diese Button dienen dem Anpassen der Bildschirmansicht.
 - der obere schaltet zwischen Listenansicht und Touch-Ansicht um
 - die +/- Tasten sind zum Anpassen der Schriftgröße
 - der untere schaltet zwischen der Nachtansicht (empfohlen) und der Tageslichtansicht (bei Benutzung tagsüber im freien) um

18. Der Autoplay-Button muss immer aktiviert (grün) bleiben. Wird er deaktiviert, laufen die Titel nicht automatisch weiter.

19. Software schließen. Ggf. muss dies noch einmal bestätigt werden. Bei Neustart der Software beginnt die Wiedergabe automatisch am Anfang der Playliste und alle „Bereits gespielt-Merker“ sind zurückgesetzt.

Vor dem Abschalten des Stroms die Software immer beenden und Windows herunterfahren. Hierzu gibt es einen Button auf dem Windows-Desktop.

MINI-MISCHPULT

20. Bluetooth-Empfänger. Wenn „BLUE“ blinkt, lässt sich ein Handy o. Tablet koppeln. Das Bluetooth-Netz heißt „BLUETOOTH“. Nach erfolgreicher Koppelung wird „BLUE“ ohne blinken angezeigt. Es lässt sich erst wieder ein anderes Gerät koppeln, wenn sich das bisherige entkoppelt. Zum Umschalten auf diesen Musikeingang muss der Drehschalter (22) auf AUX5 gestellt werden.

21. Klinkeingang für zusätzlichen Laptop / Handy / Tablet. Zum Umschalten auf diesen Musikeingang muss der Drehschalter (22) auf AUX5 gestellt werden.

22 Drehschalter zum Umschalten der Musikquelle

- 23 Musik-Lautstärke und Musik-Klangeinstellung
- 24 Mikrofonlautstärke und Mikrofon-Klangeinstellung

Mikrofon Jukebox 1



- 25 . Power Knopf - 3 SEC Hoch schieben zum Einschalten bis im Display eine Anzeige erscheint
- 26. Mute Schalter - Sieht man ein rotes Feld ist das Mikrofon Stumm, bei Grün kann man Sprechen

Mikrofon Jukebox 2



- 26 Powerschalter

Mikrofon Jukebox 3



27 Controlleuchte - Geht kurz beim Einschalten an und wird nach wenigen Sekunden
Batterie leer

28 Muteschalter um das Mikrofon stumm zu schalten

19 Power Schalter

Licht Steuern



30 Power ON / Off

31 statisches Licht / 1 Farbe

32 Lauflichtprogramme im Takt der Musik

33 Mikrofon lauter

34 Mikrofon leiser

35 Farb- / Programmauswahl

Wenn man die Aufnahmelautstärke vom Mikrofon verändert, muss man einmal auf stat
Lauflichtprogramme schalten, wenn man ein anderes Lauflichtprogramm möchte.

